

Gerät nicht gefunden

Diese Meldung erscheint auf der Fernbedienung, wenn sie keine Verbindung mit dem Kaminofen herstellen kann. Es ist möglich, dass die Batterien der Fernbedienung leer sind oder der Kaminofen nicht mit Strom versorgt wird.

Auflösung

Leuchten die Leds auf dem Bedienfeld hinter dem Kaminofen?

Ja

1. Sind die Batterien der Fernbedienung noch geladen? Versuchen Sie, sie zu ersetzen, um zu testen.
2. Sie können versuchen, die Fernbedienung mit dem Kaminofen zu verbinden, indem Sie wie folgt vorgehen:

Nein

In diesem Fall Es kommt kein Strom in den Kaminofen.

1. Ist in der Wandsteckdose, an die der Kaminofen angeschlossen ist, Strom vorhanden?
2. Steht der Ein-/Ausschalter über der Kabelzuführung in das Gerät auf ON (I)?
3. Ist das Stromkabel fest in die Steckdose und in den Anschluss hinter dem Kaminofen eingesteckt?
4. Ist die Schutzsicherung im Stromanschluss hinter dem Saunaofen noch in Betrieb?