


## Den Kaminofen einschalten

Halten Sie die Anzündtaste auf der Fernbedienung 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Meldung "Check-up" auf dem Bildschirm erscheint.

## Den Kaminofen ausschalten


Halten Sie die Zündungstaste der Fernbedienung 3 Sekunden lang gedrückt, bis auf dem Bildschirm die Meldung "Endreinigung" erscheint.

## Die Temperatur ändern

1. Wecken Sie die Fernbedienung durch kurzes Drücken der Zündungstaste.
2. Drücken Sie die .
3. Stellen Sie die gewünschte Temperatur mithilfe der Pfeile ein.
4. Wenn die gewünschte Temperatur ausgewählt ist, bestätigen Sie durch Drücken der Set-Taste.

## Ändern Sie die Leistung


Die Leistung entspricht der Menge an Pellets, die in den Feuerraum gebracht wird. Sie kann von 1 (wenig Pellets) bis 5 (viel Pellets) eingestellt werden. Sie wirkt sich darauf aus, wie schnell sich das Gerät aufheizt und wie groß die Flamme ist.

1. Wecken Sie die Fernbedienung durch kurzes Drücken der Zündungstaste auf.
2. Drücken Sie auf die .
3. Stellen Sie die gewünschte Leistung mithilfe der Pfeile ein.
4. Wenn die gewünschte Leistung ausgewählt ist, bestätigen Sie durch Drücken der Set-Taste.

## Ändern Sie die Belüftung


Bei den Modellen "Soft" oder "Multi-air" können Sie die Geschwindigkeit des Luftgebläses im Raum sowie der kanalisierten Ventilatoren wählen.

Die Leistung reicht von 1 bis 5 bei den "Multi-air"-Modellen und von 0 (aus) bis 5 bei den "Soft"-Modellen. Die Stufe "A" entspricht dem automatischen Modus: Der Kaminofen stellt anhand der Raumtemperatur und der eingestellten Temperatur fest, welche Stufe am besten geeignet ist.

1. Wecken Sie die Fernbedienung durch kurzes Drücken der Einschalttaste.
2. Drücken Sie die Esc-Taste
3. Stellen Sie die gewünschte Geschwindigkeit mithilfe der  ein.
4. Wenn die gewünschte Geschwindigkeit ausgewählt ist, bestätigen Sie durch Drücken der Set-Taste.

## Stand-By aktivieren

Wenn der Stand-By-Modus aktiviert ist, schaltet sich der Kaminofen aus, wenn er die gewünschte Temperatur erreicht hat. Wenn dieser nicht aktiviert ist, wird der Herd nie ausgeschaltet, sondern nur die Leistung reduziert.

1. Wecken Sie die Fernbedienung durch kurzes Drücken der Anschalttaste auf.
2. Drücken Sie auf die Set-Taste.
3. Wählen Sie die erste Option in der Menüleiste (01. STAND-BY). Drücken Sie zur Bestätigung erneut auf die Set-Taste.
4. Drücken Sie die Pfeiltaste nach oben  Ein "vu"-Logo wird angezeigt.
5. Drücken Sie die Set-Taste, um den Modus zu bestätigen.
6. Kehren Sie abschließend zum Hauptmenü zurück, indem Sie die Einschalttaste drücken.