

Feuerfeste KLOVER-Platten austauschen



Die feuerfesten Platten sind Verschleißteile an Ihrem KLOVER-Pelletofen. Diese müssen nach einigen Jahren der Nutzung ausgetauscht werden.

So tauschen Sie sie aus

1. Öffnen Sie die Feuerraumtür.
2. Heben Sie die obere Metallplatte an und nehmen Sie sie ab.
3. Nehmen Sie die gusseiserne Feuerschale ab.
4. Nehmen Sie die alten Schamotteplatten heraus und werfen Sie sie in den Müll.
5. Nehmen Sie die neuen Schamotteplatten und legen Sie sie in der angegebenen Reihenfolge in das Innere des Feuerraums. Seien Sie bei diesem Vorgang vorsichtig, denn die Schamotteplatten sind sehr zerbrechlich. Sie können leicht zerbrechen. Beeilen Sie sich nicht und lassen Sie sich Zeit!
6. Legen Sie die Glut in die Brennkammer.
7. Zum Schluss legen Sie die Metallplatte auf die Oberseite der Platten. Es gibt Einkerbungen, damit diese ineinander gesteckt werden kann. Dies verhindert, dass die feuerfesten Platten herunterfallen

GAL_ https://carronlugon.ch/file/197115_500_NTimage.jpg, https://carronlugon.ch/file/197113_500_NTimage.jpg, https://carronlugon.ch/file/197111_500_NTimage.jpg

Bei flachen Modellen ist die Vorgehensweise fast die gleiche.

GAL_ https://carronlugon.ch/file/197130_500_NTimage.jpg, https://carronlugon.ch/file/197131_500_NTimage.jpg, https://carronlugon.ch/file/197132_500_NTimage.jpg