

# Dispositivo no encontrado



Este mensaje aparece en el mando a distancia cuando no consigue conectar con la estufa. Es posible que las pilas del mando a distancia estén descargadas o que la estufa no tenga suministro eléctrico.

## Resolución

¿Están encendidos los LEDs del panel de control detrás de la estufa?

Sí

1. ¿Están cargadas las pilas del mando a distancia? Intenta sustituirlos para probar
2. Puede probar a conectar el mando a distancia a la estufa, siguiendo el procedimiento siguiente:

No

En este caso, no entra electricidad en la estufa.

1. ¿Hay electricidad en la toma de corriente a la que está conectada la estufa?
2. ¿Está el interruptor de encendido/apagado situado encima de la entrada de cables del aparato en la posición ON (I)?
3. ¿Está el cable de alimentación bien enchufado en la toma de corriente y en el conector detrás de la estufa?
4. ¿Sigue funcionando el fusible de protección en el conector eléctrico detrás del calentador?