

Apilar la leña

Coloca unos cuantos troncos del tamaño adecuado en la estufa. Para que el fuego dure más, puedes completar la pila con troncos más pequeños. Apíalos perpendicularmente a los troncos grandes. Acuérdate de partir los trozos grandes de leña. Es difícil que el fuego prenda con un tronco entero.

Apilar los troncos de leña

Coloca un gran número de palos de leña entrecruzados encima de los troncos. Es importante que haya aire entre los trozos de madera. De lo contrario, será más difícil que el fuego prenda.

ART_9862_ART

Colocación de los encendedores

Coloca unos cuantos encendedores encima de los troncos.

ART_9813_ART

Ajuste del regulador de aire

El mando de regulación del aire debe estar completamente abierto cuando el fuego esté encendido.

Encendido del fuego

Encienda el fuego con un encendedor largo o con cerillas grandes.

ART_9894_ART

Añade troncos sobre la marcha

Encender correctamente mi estufa



Coloca troncos en la estufa de leña sólo si la leña del fuego anterior se ha convertido en brasas. Añade nuevos troncos a la estufa sólo cuando los anteriores se hayan quemado bien y no cuando el fuego esté ardiendo.

Encender correctamente mi estufa

