

# ¿Cuándo debo sustituir la junta de mi estufa?



Las juntas de la puerta y del cristal de las estufas de leña son piezas de desgaste. Con el tiempo, perderán su capacidad para sellar su estufa. Aparecerán signos de desgaste.

## ¿Cómo reconocer estos signos?

Los signos de desgaste más comunes son los siguientes:

1. La junta empieza a deshilacharse y desintegrarse
2. El cristal de la estufa se vuelve negro por el hollín (deja de ser hermético)
3. La estufa consume más leña de lo habitual (mayor tiro).

Si experimenta alguno de los problemas anteriores, debe sustituir inmediatamente la junta de la puerta/vidrio.

## ¿Cómo se sustituye la junta de la puerta?

En general, el proceso es bastante sencillo. Todo lo que tiene que hacer es :

1. Retirar la antigua junta de la puerta con un destornillador
2. Raspar el pegamento viejo con un destornillador para eliminar todos los residuos posibles
3. Aspirar los restos de pegamento
4. Mida la longitud exacta de la junta y recórtela con un cincel
5. Coloque pegamento térmico Magic Feu en la ranura donde pegará el nuevo precinto
6. Coloque la nueva junta de puerta Magic Feu alrededor de la ranura donde aplicó previamente el pegamento térmico
7. Deje la puerta cerrada durante aproximadamente 12 horas para que se seque la cola térmica.

Las juntas de puerta Magic Feu se suministran de serie con un tubo de cola térmica. Esto le evita tener que comprar los 2 artículos por separado.

## ¿Cómo se cambia la junta de cristal?

La junta de cristal depende del fabricante. Cada estufa de leña es diferente. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.

ART\_2953\_ART

ART\_2941\_ART

ART\_2943\_ART