

# Périphérique non trouvé

Ce message apparaît sur la télécommande quand elle ne parvient pas à se connecter avec le poêle. Il est possible que les piles de la télécommande soient déchargées ou que le poêle ne soit pas alimenté en courant électrique.

## Résolution

Les led sur le panneau de commande derrière le poêle sont-elles allumées ?

Oui

1. Les piles de la télécommande sont-elles encore chargées ? Essayez de les remplacer afin de tester
2. Vous pouvez essayer de connecter la télécommande au poêle, en suivant la procédure suivante :

Non

Dans ce cas, il n'y a pas d'électricité qui arrive dans le poêle.

1. Il y a-t-il de l'électricité dans la prise murale à laquelle le poêle est relié ?
2. L'interrupteur on/off situé en dessus de l'arrivée du câble dans l'appareil est-il bien sur ON (I) ?
3. Le câble d'alimentation est-il bien enfoncé dans la prise et dans le connecteur situé derrière le poêle ?
4. Le fusible de protection situé dans le connecteur électrique derrière le poêle est-il encore en fonction ?