

L'alarme AL 07 - SEC. THERMIQUE apparaît sur les poêles à pellets KLOVER en cas de surchauffe de votre poêle ou si la porte du foyer est restée ouverte.

## Résolution

1. Dévisser le capuchon noir situé à l'arrière du poêle (à côté du câble de raccordement électrique).  
Pour les modèles plats, il est situé à l'avant du poêle en bas
2. Presser sur la tige blanche qui ressort. Un « clic » devrait se se faire entendre.
3. Si aucun clic n'est survenu, l'alarme est déclenchée par le capteur de fermeture de la porte du foyer ou de la porte du réservoir à pellets, vérifiez que lors de la fermeture de ces deux portes le bouton de pression soit bien en contact et q'un clic se fasse entendre.
4. Tenir appuyé le bouton d'allumage de la télécommande jusqu'à ce que le texte "Nettoyage final" apparaisse
5. Attendre environ 10 minutes que le poêle ait fini son cycle de nettoyage
6. Dès que la mention "Off" est inscrite sur la télécommande, vous pouvez redémarrer le poêle