

# Quand remplacer le joint de mon poêle ?



Les joints de porte et de vitre des poêles à bois sont des pièces d'usures. Au fur et à mesure du temps, ceux-ci perdront de leur capacité à assurer l'étanchéité de votre fourneau. Des signes d'usures apparaîtront.

## Comment reconnaître ces signes ?

Les signes d'usures les plus répandus sont les suivants :

1. Le joint commence à s'effiloche et à se désintégrer
2. La vitre du poêle noircit à cause de la suie (plus étanche)
3. Le poêle consomme plus de bois que d'habitude (tirage plus conséquent)

Lorsqu'un des points cités ci-dessus vous arrive, il faut immédiatement remplacer le joint de porte / vitre.

## Comment remplacer le joint de porte ?

De manière générale, le processus est assez simple. Il suffit de :

1. Retirer l'ancien joint de porte à l'aide d'un tournevis
2. Gratter l'ancienne colle avec un tournevis afin d'enlever un maximum de résidus
3. Aspirer les résidus de colle
4. Prendre la mesure exacte de la longueur du joint et découpez-le à l'aide d'un ciseau
5. Déposer de la colle thermique Magic Feu dans la rainure où vous allez coller le nouveau joint
6. Positionner le nouveau joint de porte Magic Feu autour de la rainure où vous avez précédemment déposé la colle thermique
7. Laisser la porte fermée environ 12h afin que la colle thermique puisse sécher

Les joints de porte Magic Feu sont fournis d'office avec un tube de colle thermique. Cela vous évite d'acheter les 2 articles séparément.

## Comment remplacer le joint de vitre ?

Pour ce qui est du joint de vitre, cela dépend du fabricant. Chaque poêle à bois est différent. Veuillez nous contacter afin que nous puissions vous renseigner.

ART\_2953\_ART

ART\_2941\_ART

ART\_2943\_ART

# Quand remplacer le joint de mon poêle ?

