

Écran bleu RIKA (Bluescreen BS00 à BS23)



Sorry, something went wrong :(
Code: BS06
Please restart your stove!
If the problem occurs again,
please note the error code and
contact the RIKA customer service.

Un écran bleu (codes BS00 à BS23, par exemple BS06) peut s'afficher sur l'écran tactile Rika en cas d'erreur interne de communication ou de mise à jour entre l'écran et la carte mère.

Résolution

1. Notez le code affiché (BS suivi de deux chiffres)
2. Débranchez le poêle, attendez au moins 10 secondes, puis rebranchez-le

Si l'écran bleu revient après le redémarrage, contactez votre service après-vente en indiquant le code BS.