

In caso di sostituzione del telecomando o delle batterie, potrebbe essere necessario risincronizzare la frequenza del telecomando con quella dell'unità.

## Procedura

1. Sul pannello di controllo del riscaldatore, impostare il primo selettore su ON-Remote-OFF su REMOTE
2. Premere il pulsante nascosto (foro sul pannello di controllo) con un oggetto appuntito, ad esempio una graffetta.
3. Il display della stufa mostrerà tre righe - - - - -
4. Premere il pulsante di accensione/spegnimento sul telecomando
5. Il riscaldatore emette un segnale acustico per confermare che il telecomando è stato collegato correttamente.

Se il prodotto dispone di più ventilatori (comfort air), è possibile che dopo la sostituzione del telecomando non sia più possibile controllare i ventilatori ausiliari. Una semplice impostazione consente di riattivare questa opzione sul telecomando:

1. Spegnere il telecomando premendo il pulsante rotondo dietro il display.
2. Premere contemporaneamente i 3 pulsanti: pulsante O + ENTER + il pulsante rotondo dietro il display
3. Dopo alcuni secondi, apparirà un numero lampeggiante che rappresenta il numero attuale di ventole configurate (ad esempio: 1).
4. Utilizzare le frecce per impostare il numero di ventole desiderato.
5. Per confermare, premere il tasto ENTER