

Dispositivo non trovato



Questo messaggio appare sul telecomando quando non riesce a collegarsi con la stufa. È possibile che le batterie del telecomando siano scariche o che la stufa non sia alimentata da corrente elettrica.

Risoluzione

I LED sul `data-toggle=tooltip data-placement=top data-html=true` pannello di controllo dietro la stufa sono accesi?

Sì

1. Le batterie del telecomando sono ancora cariche? Provare a sostituirli per verificare
2. Si può provare a collegare il telecomando alla stufa, seguendo la procedura indicata di seguito:

No

In questo caso, la stufa non riceve elettricità.

1. C'è elettricità nella presa a muro a cui è collegata la stufa?
2. L' `data-toggle=tooltip data-placement=top data-html=true` interruttore di accensione/spegnimento sopra l'ingresso del cavo nell'apparecchio è impostato su ON (I)?
3. Il cavo di alimentazione è inserito correttamente nella presa e nel `data-toggle=tooltip data-placement=top data-html=true` connettore dietro la stufa?
4. Il `data-toggle=tooltip data-placement=top data-html=true` fusibile di protezione nel connettore elettrico dietro il riscaldatore funziona ancora?