

Quando devo sostituire la guarnizione della mia stufa?



Le guarnizioni dello sportello e del vetro delle stufe a legna sono parti soggette a usura. Con il tempo, perdono la loro capacità di sigillare la stufa. Appariranno segni di usura.

Come si riconoscono questi segni?

I segni di usura più comuni sono i seguenti:

1. La guarnizione inizia a sfilacciarsi e a disintegrarsi.
2. Il vetro della stufa diventa nero a causa della fuliggine (non è più ermetico).
3. La stufa consuma più legna del solito (aumento del tiraggio).

Se si verifica uno dei problemi sopra descritti, è necessario sostituire immediatamente la guarnizione della porta e del vetro.

Come si sostituisce la guarnizione della porta?

In generale, il procedimento è abbastanza semplice. Tutto ciò che si deve fare è :

1. rimuovere la vecchia guarnizione della porta con un cacciavite
2. Raschiare la vecchia colla con un cacciavite per rimuovere quanti più residui possibile.
3. Aspirare i residui di colla
4. Misurare la lunghezza esatta della guarnizione e tagliarla con uno scalpello.
5. Applicare la colla termica Magic Feu nella scanalatura in cui verrà incollata la nuova guarnizione.
6. Posizionare la nuova guarnizione Magic Feu intorno alla scanalatura dove è stata applicata la colla termica.
7. Lasciare la porta chiusa per circa 12 ore per consentire alla colla termica di asciugarsi.

Le guarnizioni per porte Magic Feu vengono fornite di serie con un tubetto di colla termica. In questo modo si evita di dover acquistare i due articoli separatamente.

Come si sostituisce la guarnizione del vetro?

La guarnizione del vetro dipende dal produttore. Ogni stufa a legna è diversa. Contattateci per maggiori informazioni.

ART_2953_ART

ART_2941_ART

ART_2943_ART