

# Apparaat niet gevonden

Dit bericht verschijnt op de afstandsbediening wanneer de verbinding met de kachel niet tot stand komt. Het is mogelijk dat de batterijen van de afstandsbediening leeg zijn of dat de kachel niet van elektriciteit wordt voorzien.

## Resolutie

Branden de LED's op het bedieningspaneel achter de kachel?

Ja

1. Zijn de batterijen in de afstandsbediening nog opgeladen? Probeer ze te vervangen om te testen
2. U kunt proberen de afstandsbediening aan te sluiten op de kachel, volgens onderstaande procedure:

Geen

In dit geval komt er geen elektriciteit in de kachel.

1. Is er elektriciteit in het stopcontact waarop de kachel is aangesloten?
2. Staat de aan/uit-schakelaar boven de kabelinvoer in het apparaat op ON (I)?
3. Is de stroomkabel goed aangesloten op het stopcontact en de connector achter de kachel?
4. Werkt de zekering in de elektrische aansluiting achter de verwarming nog?