


## Het fornuis aanzetten

Houd de ontstekingsknop van de afstandsbediening 3 seconden ingedrukt tot de melding "Check-up" op het display verschijnt.

## Het fornuis uitschakelen


Houd de ontstekingsknop op de afstandsbediening 3 seconden ingedrukt tot de melding "Eindschoonmaak" op het display verschijnt.

## De temperatuur veranderen

1. Wek de afstandsbediening door kort op de ontstekingsknop te drukken
2. Druk op de 
3. Stel de gewenste temperatuur in met behulp van de pijlen
4. Wanneer de gewenste temperatuur is geselecteerd, bevestigen door op de Set-toets te drukken.

## Verander het vermogen


Het vermogen komt overeen met de hoeveelheid pellets die in het vuur worden gebracht. Het kan worden ingesteld van 1 (weinig korrels) tot 5 (veel korrels). Dit is van invloed op de snelheid waarmee het apparaat opwarmt en op de grootte van de vlam.

1. Wek de afstandsbediening door kort op de ontstekingsknop te drukken
2. Druk op de 
3. Stel het gewenste vermogensniveau in met de pijlen
4. Wanneer het gewenste vermogen is geselecteerd, bevestigt u dit door op de insteltoets te drukken.

## Verander de ventilatie

Bij de modellen "Soft" of "Multi-air" is het mogelijk om de snelheid van de luchtventilator in de kamer en die van de kanaalventilatoren te kiezen.

Het vermogen loopt van 1 tot 5 bij "Multi-air" modellen en van 0 (uit) tot 5 bij "Soft" modellen. Snelheid "A" komt overeen met de automatische modus: de kachel bepaalt de meest geschikte snelheid in functie van de kamertemperatuur en de ingestelde temperatuur.


1. Wek de afstandsbediening door kort op de ontstekingsknop te drukken
2. Druk op de Esc-toets
3. Stel de gewenste snelheid in met de 
4. Wanneer de gewenste snelheid is geselecteerd, bevestigen door op de Set-toets te drukken.

## Stand-by activeren

# Gebruik van de afstandsbediening



Als de stand-by modus is geactiveerd, schakelt de kachel uit wanneer hij de gewenste temperatuur heeft bereikt. Als hij niet wordt geactiveerd, zal de kachel nooit uitschakelen en alleen zijn vermogen verminderen.

1. Wek de afstandsbediening door kort op de ontstekingsknop te drukken
2. Druk op de knop Instellen
3. Selecteer de eerste optie in de menubalk (01. STAND-BY). Druk nogmaals op de insteltoets om te bevestigen
4. Druk op de pijl omhoog  Een "gezien" logo zal verschijnen
5. Druk op de Set-toets om de modus te bevestigen
6. Keer tenslotte terug naar het hoofdmenu door op de aan/uit-knop te drukken.