Quando devo substituir a junta do meu fogão?

As juntas da porta e do vidro dos fogões a lenha são peças sujeitas a desgaste. Com o passar do tempo, estas irão perder a capacidade de garantir a estanqueidade do seu fogão. Surgirão sinais de desgaste.

Como reconhecer esses sinais?

Os sinais de desgaste mais comuns são os seguintes:

1. A junta começa a desfiar-se e a desintegrar-se
2. O vidro do fogão escurece devido à fuligem (maior estanqueidade)
3. O fogão consome mais lenha do que o habitual (tiragem mais forte)

Quando se verificar um dos pontos acima referidos, é necessário substituir imediatamente a junta da porta/vidro.

Como substituir a junta da porta?

De um modo geral, o processo é bastante simples. Basta:

1. Retirar a junta antiga da porta com uma chave de fendas
2. Raspar a cola antiga com uma chave de fendas para remover o máximo possível de resíduos
3. Aspirar os resíduos de cola
4. Medir com precisão o comprimento da junta e cortá-la com uma tesoura
5. Aplicar cola térmica Magic Feu na ranhura onde vai colar a nova junta
6. Posicione a nova junta de porta Magic Feu à volta da ranhura onde aplicou anteriormente a cola térmica
7. Deixe a porta fechada durante cerca de 12 horas para que a cola térmica seque

As juntas de porta Magic Feu são fornecidas de série com um tubo de cola térmica. Isto evita que tenha de comprar os dois artigos separadamente.

Como substituir a junta do vidro?

No que diz respeito à junta do vidro, isso depende do fabricante. Cada salamandra é diferente. Entre em contacto connosco para que possamos informá-lo.

ART_2953_ART

ART_2941_ART

ART_2943_ART