# Ecrã azul RIKA (Bluescreen BS00 a BS23)




Pode aparecer um ecrã azul (códigos BS00 a BS23, por exemplo, BS06) no ecrã tátil Rika em caso de erro interno de comunicação ou de atualização entre o ecrã e a placa-mãe.

## Resolução

1. Anote o código apresentado (BS seguido de dois algarismos)
2. Desligue o fogão, aguarde pelo menos 10 segundos e, em seguida, volte a ligá-lo

Se o ecrã azul voltar a aparecer após o reinício, contacte o serviço pós-venda, indicando o código BS.