Alarme AL 01

O alarme AL 01 - BLACK OUT aparece nas salamandras a pellets KLOVER quando a ligação à rede eléctrica é interrompida durante mais de 30 segundos.

Pode também indicar que a ficha do aparelho foi retirada ou que já não está correctamente ligada atrás do recuperador (com as vibrações do aparelho, pode sair um pouco e fazer mau contacto).

Solução

1. Retirar a ficha que entra no aparelho (não a que está na tomada da casa, mas a que entra no aparelho).
2. Voltar a colocar a ficha, certificando-se de que está correctamente inserida na tomada.
3. Prima e mantenha premido o data-toggle=tooltip data-placement=top data-html=true>botão de ignição do telecomando até aparecer o texto Limpeza final.
4. Aguarde cerca de 10 minutos para que o fogão termine o seu ciclo de limpeza.
5. Assim que aparecer Off no telecomando, pode voltar a ligar o aquecedor.