

Sustitución de placas refractarias KLOVER



Las placas refractarias son piezas de desgaste de su estufa de pellets KLOVER. Deben sustituirse después de unos años de uso.

Cómo sustituirlos

1. Abrir la puerta del hogar
2. Levante la placa metálica de la parte superior y retírela
3. Retire el brasero de hierro fundido
4. Retirar las placas refractarias viejas y tirarlas a la basura
5. Tome las nuevas placas refractarias y colóquelas dentro de la chimenea en el orden indicado. Tenga cuidado en este proceso, las placas refractarias son muy frágiles. Se rompen fácilmente. No se apresure y tómese su tiempo.
6. Colocar el brasero en el hogar
7. Por último, coloque la placa metálica sobre los platos. Hay muescas para encajarlo. Esto evita que las placas refractarias se caigan

GAL_ https://carronlugon.ch/file/197115_500_NTimage.jpg, https://carronlugon.ch/file/197113_500_NTimage.jpg, https://carronlugon.ch/file/197111_500_NTimage.jpg

Para los modelos planos, el procedimiento es casi el mismo

GAL_ https://carronlugon.ch/file/197130_500_NTimage.jpg, https://carronlugon.ch/file/197131_500_NTimage.jpg, https://carronlugon.ch/file/197132_500_NTimage.jpg