Remplacer les plaques réfractaires KLOVER

Les plaques réfractaires sont des pièces d'usures sur votre poêle à pellets KLOVER. Celles-ci doivent être remplacées après quelques années d'utilisation.

Comment les remplacer

1. Ouvrez la porte du foyer
2. Soulevez la plaque métallique du dessus et retirez-la
3. Enlevez le brasier en fonte
4. Retirez les anciennes plaques réfractaires et jetez-les à la poubelle
5. Prenez les nouvelles plaques réfractaires et déposez-les à l'intérieur du foyer dans l'ordre indiqué. Faites attention lors de ce processus, les plaques réfractaires sont très fragiles. Elles se cassent facilement. Ne vous pressez pas et prenez votre temps !
6. Déposez le brasier dans la chambre de combustion
7. Pour finir, déposez la plaque métallique sur le dessus des plaques. Il y a des encoches afin d'emboiter celle-ci. Cela empêche les plaques réfractaires de tomber

GAL_https://carronlugon.ch/file/197115_500_NTimage.jpg,https://carronlugon.ch/file/197113_500_NTimage.jpg,http

Pour les modèles plats, la marche à suivre est presque la même

GAL_https://carronlugon.ch/file/197130_500_NTimage.jpg,https://carronlugon.ch/file/197131_500_NTimage.jpg,http