

# Wann sollte ich die Dichtung meines Kaminofens austauschen?



# Wann sollte ich die Dichtung meines Kaminofens austauschen?



Die Tür- und Glasdichtungen von Holzöfen sind Verschleißteile. Im Laufe der Zeit verlieren diese ihre Fähigkeit, Ihren Ofen abzudichten. Es werden Abnutzungserscheinungen auftreten.

## Wie kann man diese Zeichen erkennen?

Die häufigsten Abnutzungserscheinungen sind folgende:

1. Die Dichtung beginnt auszufransen und zu zerfallen.
2. Das Glas des Kaminofens wird durch den Ruß schwarz (nicht mehr dicht).
3. Der Ofen verbraucht mehr Holz als üblich (konsequenterer Zug).

Wenn einer der oben genannten Punkte bei Ihnen auftritt, sollten Sie sofort die Tür-/Scheibendichtung austauschen.

## Wie tauscht man die Türdichtung aus?

Im Allgemeinen ist der Vorgang recht einfach. Sie müssen nur :

1. Entfernen Sie die alte Türdichtung mit einem Schraubendreher.
2. Den alten Kleber mit einem Schraubendreher abkratzen, um möglichst viele Rückstände zu entfernen.
3. Saugen Sie die Klebstoffreste ab
4. Nehmen Sie ein genaues Maß für die Länge der Dichtung und schneiden Sie sie mit einem Stemmeisen aus.
5. Geben Sie Magic Fire Wärmeleitkleber in die Nut, in die Sie die neue Dichtung kleben werden.
6. Positionieren Sie die neue Magic Feu Türdichtung um die Nut, in der Sie zuvor den Wärmeleitkleber aufgetragen haben.
7. Lassen Sie die Tür etwa 12 Stunden lang geschlossen, damit der Wärmeleitkleber trocknen kann.

Die Türdichtungen von Magic Fire werden standardmäßig mit einer Tube Wärmeleitkleber geliefert. So müssen Sie die beiden Artikel nicht separat kaufen.

## Wie wird die Glasdichtung ausgetauscht?

Was die Scheibendichtung betrifft, so hängt dies vom Hersteller ab. Jeder Holzofen ist anders. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, damit wir Ihnen Auskunft geben können.

ART\_2953\_ART

ART\_2941\_ART

ART\_2943\_ART