

Alarma AL 02



La alarma AL 02 - TEMPERATURA DE HUMO. La alarma AL 02 - TEMPERATURA DE HUMO aparece en las estufas de pellets KLOVER cuando hay un problema con el sensor de temperatura de humo. O bien está defectuoso o bien está desconectado.

Esta alarma suele requerir la intervención de un técnico.