Alarma AL 07

La alarma AL 07 - SEC. TÉRMICA aparece en las estufas de pellets KLOVER en caso de sobrecalentamiento de la estufa o si la puerta del hogar se ha quedado abierta.

Solución

1. Desenrosca la tapa negra situada en la parte trasera de la estufa (junto al cable de conexión eléctrica). En los modelos planos, se encuentra en la parte delantera inferior de la estufa
2. Presione la varilla blanca que sobresale. Debería oírse un «clic».
3. Si no se ha oído ningún clic, la alarma se ha activado por el sensor de cierre de la puerta de la cámara de combustión o de la puerta del depósito de pellets; comprueba que, al cerrar estas dos puertas, el botón de presión esté bien en contacto y se oiga un clic.
4. Mantenga pulsado el botón de encendido del mando a distancia hasta que aparezca el texto «Limpieza final».
5. Espere unos 10 minutos a que la estufa haya finalizado su ciclo de limpieza
6. En cuanto aparezca la indicación «Off» en el mando a distancia, ya puede volver a encender la estufa