

La alarma AL 08 - SIN DEPRESIÓN aparece en las estufas de pellets KLOVER si el tiro en el conducto de humos es insuficiente o si se ha dejado abierta la trampilla del depósito de pellets.

Resolución

1. Compruebe que la puerta del depósito de pellets (hay un sensor de contacto) está bien cerrada y que la junta está en buen estado y firmemente asentada.
2. Compruebe que los 2 imanes redondos que sujetan la puerta del depósito de pellets están en buen estado y que no hay nada enganchado en ellos (lo que podría impedir que la puerta se cerrara correctamente).
3. Compruebe que la puerta del cenicero está bien cerrada y bloqueada.
4. Compruebe que la entrada de aire situada en la parte trasera de la estufa no está obstruida.
5. Mantenga pulsado el botón de encendido del mando a distancia hasta que aparezca el texto "Limpieza final".
6. Espere aproximadamente 10 minutos para que la estufa complete su ciclo de limpieza.
7. Limpie el aparato: vacíe las cenizas, limpie el brasero y aspire.
8. En cuanto aparezca "Apagado" en el mando a distancia, podrá volver a encender la estufa.

En un insert

Asegúrese de que el inserto esté bien colocado en su guía de servicio. Empújelo hacia el interior de la chimenea y apriete las 2 asas hasta el tope.

Si la solución anterior no funciona

El presostato no está detectando la presión correcta cuando el aparato está en funcionamiento. Esto puede indicar que un elemento de la chimenea se ha abierto o no está completamente cerrado, o que el conducto de humos está obstruido. Haga revisar o limpiar el conducto de humos por su deshollinador local.