

Sonda de temperatura del horno: rotura de cable - E0100.02



La alarma E0100.02 relacionada con la sonda de temperatura del horno aparece cuando se interrumpe la conexión con dicha sonda.

Ya no es posible cocinar. Es necesaria la intervención de un técnico.