Alarme AL 02

L'alarme AL 02 - TEMP. FUMEES apparaît sur les poêles à pellets KLOVER lorsqu'il y a un problème sur la sonde de température des fumées. Soit elle est en panne, soit elle est débranchée.

Pour cette alarme une intervention d'un technicien est souvent nécessaire.