



L'alarme E0020.10 apparaît sur les poêles à pellets Rika lorsque la porte du foyer est ouverte.

Résolution

1. Fermez la porte du foyer
2. Acquitez le message d'erreur

Si l'alarme continue alors que la porte est bien fermée, en cas de nouvelle apparition de l'erreur, l'intervention d'un technicien est nécessaire.