Sonde de température du four court-circuit - E0100.08



L'alarme E0100.08 liée à la sonde de température du four apparaît sur les poêles Rika équipés d'un mode cuisson lorsqu'un court-circuit est détecté sur cette sonde.

Le mode cuisson n'est plus possible. Contactez votre service après-vente. Le chauffage pellets peut rester utilisable selon le modèle.