


Accensione della stufa

Tenere premuto il pulsante di accensione del telecomando per 3 secondi finché sul display non compare il messaggio "Check-up".

Spegnere il fornello


Tenere premuto il pulsante di accensione del telecomando per 3 secondi finché sul display non compare il messaggio "Pulizia finale".

Modifica della temperatura

1. Risvegliare il telecomando premendo brevemente il pulsante di accensione.
2. Premere il 
3. Impostare la temperatura desiderata con le frecce
4. Una volta selezionata la temperatura desiderata, confermare premendo il tasto Set.

Cambiare la potenza


La potenza corrisponde alla quantità di pellet immessi nel fuoco. Può essere impostato da 1 (pochi pellet) a 5 (molti). Questo influisce sulla velocità di riscaldamento dell'apparecchio e sulle dimensioni della fiamma.

1. Risvegliare il telecomando premendo brevemente il pulsante di accensione.
2. Premere il 
3. Impostare il livello di potenza desiderato utilizzando le frecce
4. Una volta selezionata la potenza desiderata, confermarla premendo il pulsante Imposta.

Modificare la ventilazione

Nei modelli "Soft" o "Multi-air" è possibile scegliere la velocità del ventilatore dell'aria in ambiente e quella dei ventilatori canalizzati.

La potenza varia da 1 a 5 nei modelli "Multi-air" e da 0 (off) a 5 nei modelli "Soft". La velocità "A" corrisponde alla modalità automatica: la stufa determina la velocità più adatta in base alla temperatura ambiente e alla temperatura impostata.


1. Risvegliare il telecomando premendo brevemente il pulsante di accensione.
2. Premere il tasto Esc
3. Impostare la velocità desiderata con la 
4. Una volta selezionata la velocità desiderata, confermare premendo il pulsante di impostazione

Attivare lo Stand-By

Utilizzo del telecomando



Se è attivata la modalità stand-by, la stufa si spegne quando ha raggiunto la temperatura desiderata. Se non viene attivato, la stufa non si spegne mai e riduce solo la sua potenza.

1. Risvegliare il telecomando premendo brevemente il pulsante di accensione.
2. Premere il tasto Set
3. Selezionare la prima opzione della barra dei menu (01. STAND-BY). Premere nuovamente il tasto Set per confermare
4. Premere la freccia verso l'alto  Apparirà il logo "seen" (visto)
5. Premere il pulsante Set per confermare la modalità
6. Infine, tornare al menu principale premendo il pulsante di accensione.

Utilizzo del telecomando

