Allarme AL 07

L'allarme AL 07 - SICUREZZA TERMICA si attiva sulle stufe a pellet KLOVER in caso di surriscaldamento della stufa o se lo sportello del focolare è rimasto aperto.

Risoluzione

1. Svitare il tappo nero situato sul retro della stufa (accanto al cavo di collegamento elettrico). Nei modelli piatti, si trova nella parte anteriore inferiore della stufa
2. Premere l'asta bianca che sporge. Si dovrebbe udire un «clic».
3. Se non si sente alcun clic, l'allarme è stato attivato dal sensore di chiusura della porta del focolare o della porta del serbatoio dei pellet; verificare che, durante la chiusura di entrambe le porte, il pulsante a pressione sia ben a contatto e che si senta un clic.
4. Tenere premuto il pulsante di accensione del telecomando fino a quando non compare il testo «Pulizia finale»
5. Attendere circa 10 minuti affinché la stufa completi il ciclo di pulizia
6. Non appena sul telecomando compare la scritta «Off», è possibile riavviare la stufa