

L'allarme AL 08 - NO DEPRESS compare sulle stufe a pellet KLOVER se il tiraggio della canna fumaria è insufficiente o se il portello del serbatoio del pellet è stato lasciato aperto.

## Risoluzione

1. Verificare che lo sportello del serbatoio del pellet (è presente un  sensore di contatto  ) sia chiuso correttamente e che la guarnizione sia in buone condizioni e ben salda.
2. Controllare che i 2 magneti rotondi che tengono lo sportello del serbatoio del pellet siano in buone condizioni e che non vi sia impigliato nulla (il che potrebbe impedire la corretta chiusura dello sportello).
3. Controllare che lo sportello del posacenere sia ben chiuso e bloccato.
4. Verificare che la presa d'aria sul retro della stufa non sia ostruita.
5. Tenere premuto il pulsante di accensione del telecomando fino alla comparsa del testo "Pulizia finale".
6. Attendere circa 10 minuti affinché la stufa completi il suo ciclo di pulizia.
7. Pulire l'apparecchio: svuotare la cenere, pulire il braciere e aspirare.
8. Non appena sul telecomando appare la scritta "Off", è possibile riavviare la stufa.

## Su un inserto

Assicurarsi che l'inserto sia ben posizionato sulla sua guida di servizio. Spingerlo verso l'interno della canna fumaria e stringere le 2 maniglie fino all'arresto.

## Se la soluzione precedente non funziona:

Il pressostato non rileva la pressione corretta quando l'apparecchio è in funzione, il che può indicare che un componente del focolare si è aperto o non si è chiuso completamente, oppure che la canna fumaria è ostruita. Far controllare o pulire la canna fumaria dallo spazzacamino di fiducia.