Messa in funzione di una stufa a pellet KLOVER

Una volta installata la stufa a pellet KLOVER, la messa in funzione è una fase essenziale per configurare la stufa e capirne il funzionamento. Questa operazione deve essere eseguita preferibilmente da un tecnico certificato.

Passi da seguire

1. Riempire il serbatoio del pellet. È possibile riempirlo fino a un massimo di 2 cm data-toggle=tooltip data-placement=top data-html=true>al di sotto della guarnizione del portello di caricamento.
2. Controllare che il portello data-toggle=tooltip data-placement=top data-html=true>di carico e la data-toggle=tooltip data-placement=top data-html=true>porta del focolare siano chiusi correttamente.
3. Collegare la presa elettrica alla stufa. In generale, il collegamento si trova sul data-toggle=tooltip data-placement=top data-html=true> retro della stufa. Per i modelli piatti, si trova sulla data-toggle=tooltip data-placement=top data-html=true>parte anteriore della stufa, in basso. Inserire correttamente la spina
4. Accendere la stufa ruotando data-toggle=tooltip data-placement=top data-html=true>il pulsante I/O in posizione I. Questo pulsante si trova accanto alla presa elettrica della stufa. I LED sul data-toggle=tooltip data-placement=top data-html=true>pannello di controllo si accendono se la spina è stata collegata correttamente.
5. Aggiungere 3 batterie (AAA) al telecomando.
6. Impostare il telecomando sulla lingua desiderata (FRE per il francese) con i tasti ^ v
7. Appare il messaggio Prima dell'installazione. Premere NO.
8. Continuate a premere il tasto Set fino a visualizzare il data-toggle=tooltip data-placement=top data-html=true>menu principale. Se appare il messaggio data-toggle=tooltip data-placement=top data-html=true>Device not found (dispositivo non trovato), vi rimandiamo al nostro articolo Device not found (dispositivo non trovato).
9. Premere il tasto Set per accedere alle impostazioni della stufa. Andare quindi al menu data-toggle=tooltip data-placement=top data-html=true>Stand-By e attivarlo con ^ A data-toggle=tooltip data-placement=top data-html=true>☑ dovrebbe apparire. Se non si attiva Stand-By, il termostato del telecomando non si accende.
10. Passare al menu delle impostazioni della stufa premendo il tasto Set. Passare quindi al menu data-toggle=tooltip data-placement=top data-html=true>Carico iniziale. Appare il messaggio data-toggle=tooltip data-placement=top data-html=true>CARICATORE PAR IN OFF PREMI UP. Premere ^ per far girare la coclea. Questo è un punto importante perché si tratta della prima accensione, quindi è necessario farlo una sola volta. Se si salta questo passaggio, la stufa potrebbe non accendersi perché non ci sono abbastanza pellet nell'inferno. Il caricamento richiede circa un minuto e 30 secondi.
11. Accedere al menu delle impostazioni della stufa premendo il pulsante Set . Quindi accedere al menu data-toggle=tooltip data-placement=top data-html=true>Imposta orologio. Impostare la data-toggle=tooltip data-placement=top data-html=true>data e l'ora della stufa utilizzando il ^ v.
12. Infine, accendere la stufa a pellet con il telecomando premendo il ⏻ Attendere circa 10-15 minuti prima che compaia la fiamma.

Quando la stufa viene accesa per la prima volta, potrebbe avere un odore di vernice ed emettere una

nebbia. Non c'è da spaventarsi, si tratta solo di vernice che si deposita sull'apparecchio, in quanto è nuovo. Questo fenomeno si verifica durante la prima e la seconda accensione.

Durante questo periodo, ventilare bene la stanza. Lasciare che la stufa a pellet funzioni per circa 1 ora a piena potenza (potenza della fiamma 5 e potenza della ventola 1-2). Una volta terminato, è possibile utilizzare la stufa a pellet come di consueto.

Messa in funzione di una stufa a pellet KLOVER