Sonda di temperatura del forno in cortocircuito - E0100.08



L'allarme E0100.08 relativo alla sonda di temperatura del forno compare sulle stufe Rika dotate di modalità cottura quando viene rilevato un cortocircuito su tale sonda.

La modalità cottura non è più disponibile. Contattare il servizio assistenza. A seconda del modello, il riscaldamento a pellet può continuare a funzionare.