

Schermata blu RIKA (Bluescreen da BS00 a BS23)

Sorry, something went wrong :(
Code: BS06
Please restart your stove!
If the problem occurs again,
please note the error code and
contact the RIKA customer service.

Sul touchscreen Rika può comparire una schermata blu (codici da BS00 a BS23, ad esempio BS06) in caso di errore interno di comunicazione o di aggiornamento tra il touchscreen e la scheda madre.

Risoluzione

1. Annotare il codice visualizzato (BS seguito da due cifre)
2. Scollegare la stufa, attendere almeno 10 secondi, quindi ricollegarla

Se la schermata blu ricompare dopo il riavvio, contattare il servizio assistenza indicando il codice BS.