Alarm AL 01

Het alarm AL 01 - BLACK OUT verschijnt op de KLOVER-pelletkachels wanneer de verbinding met het elektriciteitsnet langer dan 30 seconden is onderbroken.

Dit kan er ook op wijzen dat de stekker van het apparaat is verwijderd of dat deze achter de kachel niet meer goed is aangesloten (door de trillingen van het apparaat kan de stekker iets losraken en een slecht contact veroorzaken).

Oplossing

1. Verwijder de stekker die in het apparaat zit (niet de stekker in het stopcontact, maar de stekker die in het apparaat zit).
2. Steek de stekker er weer in en zorg ervoor dat deze goed in de aansluiting zit.
3. Houd de aan/uit-knop op de afstandsbediening ingedrukt totdat de tekst „Eindreiniging“ verschijnt
4. Wacht ongeveer 10 minuten totdat de kachel zijn reinigingscyclus heeft voltooid
5. Zodra de melding „Off“ op de afstandsbediening verschijnt, kunt u de kachel opnieuw starten