

Als de afstandsbediening of de batterijen worden vervangen, kan het nodig zijn de frequentie van de afstandsbediening opnieuw te synchroniseren met het toestel.

Procedure

1. Zet de eerste keuzeschakelaar op het bedieningspaneel van het verwarmingselement op ON-Remote-OFF.
2. Druk op de verborgen knop (gat op het bedieningspaneel) met een puntig voorwerp, bijvoorbeeld een paperclip.
3. Op het display van de kachel verschijnen drie regels - - -.
4. Druk op de aan/uit-knop van de afstandsbediening.
5. De verwarming zal piepen om te bevestigen dat de afstandsbediening correct is aangesloten.

Als uw product meer dan één ventilator heeft (comfort air), is het mogelijk dat na het vervangen van de afstandsbediening de hulpventilatoren niet meer kunnen worden bediend. Met een eenvoudige instelling kunt u deze optie weer activeren op de afstandsbediening:

1. Schakel de afstandsbediening uit door op de ronde knop achter het display te drukken.
2. Druk tegelijkertijd op de 3 toetsen: Toets O + ENTER + de ronde toets achter het display
3. Na enkele seconden verschijnt een knipperend getal dat het huidige aantal geconfigureerde ventilatoren is (bijvoorbeeld: 1).
4. Gebruik de pijlen om het aantal gewenste ventilatoren in te stellen
5. Druk op de ENTER-toets om te bevestigen