Alarm AL 08

Het alarm AL 08 - NO DEPRESS verschijnt op KLOVER pelletkachels als de trek in het rookkanaal onvoldoende is of als het luik van het pelletreservoir open werd gelaten.

Oplossing

1. Controleer of het deurtje van het pelletreservoir (er is een contactsensor aanwezig) goed gesloten is en of de dichting in goede staat is en goed vastzit.
2. Controleer of de 2 ronde magneten die het pelletreservoirdeurtje vasthouden in goede staat zijn en of er niets aan vastzit (waardoor het deurtje niet goed zou kunnen sluiten).
3. Controleer of de deur van de asbak goed gesloten en vergrendeld is.
4. Controleer of de luchtinlaat aan de achterkant van de kachel niet geblokkeerd is.
5. Houd de ontstekingstoets van de afstandsbediening ingedrukt tot de tekst "Eindschoonmaak" verschijnt.
6. Wacht ongeveer 10 minuten tot de kachel zijn reinigingscyclus heeft voltooid.
7. Reinig het apparaat: leeg de as, reinig de vuurkorf en stofzuig.
8. Zodra "Off" op de afstandsbediening verschijnt, kunt u de kachel opnieuw opstarten.

Op een inzetstuk

Zorg ervoor dat de inzethaard goed op zijn servicerail zit. Duw hem naar de binnenkant van de schoorsteen en draai de 2 hendels vast tot aan de aanslag.

Als de bovenstaande oplossing niet werkt:

De drukschakelaar detecteert niet de juiste druk wanneer het toestel in werking is. Dit kan erop wijzen dat een haardelement open of niet volledig gesloten is, of dat het rookkanaal verstopt is. Laat uw rookkanaal controleren of reinigen door uw plaatselijke schoorsteenveger.