

Het alarm AL 12 - NETT. NL PANN verschijnt op de pelletkachels van KLOVER wanneer de zelfreinigende kroes niet werkt: bij het aan- of uitschakelen van de kachel.

## Resolutie

1. Controleer of de deur van de vuurkist goed gesloten is (er is een contactsensor aanwezig).  
Controleer of het correct geplaatst is.
2. Controleer of de kroes schoon is
3. Houd de ontstekingsknop van de afstandsbediening ingedrukt tot de tekst "Final cleaning" verschijnt.
4. Wacht ongeveer 10 minuten tot de kachel klaar is met zijn reinigingscyclus.
5. Het toestel reinigen: de as legen, de vuurkorf reinigen en stofzuigen
6. Zodra "Off" op de afstandsbediening verschijnt, kunt u de verwarming opnieuw opstarten.