

Wanneer moet ik de pakking van mijn fornuis vervangen?



De deur- en glasafdichting van houtkachels zijn slijtageonderdelen. Na verloop van tijd zullen ze hun vermogen verliezen om je kachel af te dichten. Er verschijnen tekenen van slijtage.

Hoe kunt u deze tekenen herkennen?

De meest voorkomende tekenen van slijtage zijn de volgende:

1. De pakking begint te rafelen en uiteen te vallen
2. Het glas van de kachel wordt zwart van het roet (niet langer luchtdicht)
3. De kachel verbruikt meer hout dan normaal (verhoogde trek).

Als u een van de bovenstaande problemen ondervindt, moet u de deur-/glasafdichting onmiddellijk vervangen.

Hoe vervang ik de deurafdichting?

Over het algemeen is het proces vrij eenvoudig. Het enige wat u hoeft te doen is :

1. Verwijder de oude deurafdichting met een schroevendraaier
2. De oude lijm afschrapen met een schroevendraaier om zoveel mogelijk resten te verwijderen
3. De lijmresten opzuigen
4. Meet de exacte lengte van de afdichting en snijd deze uit met een beitel
5. Breng thermische lijm Magic Feu aan in de groef waar je de nieuwe afdichting gaat lijmen
6. Plaats de nieuwe Magic Feu deurafdichting rond de groef waar je eerder de thermische lijm hebt aangebracht
7. Laat de deur ongeveer 12 uur dicht om de thermische lijm te laten drogen.

Magic Feu deurrubbers worden standaard geleverd met een tube thermische lijm. Zo hoeft je de 2 artikelen niet apart aan te schaffen.

Hoe vervang ik de glasafdichting?

De glaspakking is afhankelijk van de fabrikant. Elke houtkachel is anders. Neem contact met ons op voor meer informatie.

ART_2953_ART

ART_2941_ART

ART_2943_ART