

# Vervangen van KLOVER vuurvaste platen



De vuurvaste platen zijn slijtageonderdelen van uw KLOVER pelletkachel. Ze moeten na enkele jaren gebruik worden vervangen.

## Hoe ze te vervangen

1. Open de deur van de vuurkist
2. Til de metalen plaat van de bovenkant op en verwijder hem
3. Verwijder het gietijzeren fornuis
4. Verwijder de oude vuurvaste platen en gooi ze in de vuilnisbak
5. Neem de nieuwe vuurvaste platen en plaats ze in de aangegeven volgorde in de haard. Wees voorzichtig in dit proces, vuurvaste platen zijn zeer kwetsbaar. Ze breken gemakkelijk. Haast je niet en neem je tijd!
6. Plaats de vuurkorf in de vuurkorf
7. Leg tenslotte de metalen plaat op de platen. Er zijn inkepingen om het in te passen. Dit voorkomt dat de vuurvaste platen eraf vallen

GAL\_ [https://carronlugon.ch/file/197115\\_500\\_NTimage.jpg](https://carronlugon.ch/file/197115_500_NTimage.jpg), [https://carronlugon.ch/file/197113\\_500\\_NTimage.jpg](https://carronlugon.ch/file/197113_500_NTimage.jpg), [https://carronlugon.ch/file/197111\\_500\\_NTimage.jpg](https://carronlugon.ch/file/197111_500_NTimage.jpg)

Voor de platte modellen is de procedure vrijwel dezelfde

GAL\_ [https://carronlugon.ch/file/197130\\_500\\_NTimage.jpg](https://carronlugon.ch/file/197130_500_NTimage.jpg), [https://carronlugon.ch/file/197131\\_500\\_NTimage.jpg](https://carronlugon.ch/file/197131_500_NTimage.jpg), [https://carronlugon.ch/file/197132\\_500\\_NTimage.jpg](https://carronlugon.ch/file/197132_500_NTimage.jpg)