Ecrã táctil bloqueado - E00040000.08



O alarme E00040000.08 surge nos fogões a pellets Rika quando o ecrã tátil fica bloqueado.

Neste caso, é necessária a intervenção de um técnico para determinar a causa do bloqueio do ecrã tátil.