

# Ecrã táctil bloqueado - E00040000.08



O alarme E00040000.08 aparece nos fogões de peletes Rika quando o ecrã táctil é bloqueado.

Para este alarme, é necessário um técnico para determinar a causa do bloqueio do ecrã táctil.