

# Sensor de posição aberta - E00010000.10



O alarme E00010000.10 aparece nas pastilhas Rika quando a pastilha não se encontra na posição de funcionamento.

## Resolução

Empurrar a pastilha para a posição correcta e fixá-la.