Alarme AL 07

O alarme AL 07 - SEC. TÉRMICA surge nos fogões a pellets KLOVER em caso de sobreaquecimento do fogão ou se a porta da câmara de combustão tiver ficado aberta.

Resolução

1. Desaparafuse a tampa preta situada na parte traseira do fogão (ao lado do cabo de ligação elétrica). Nos modelos planos, esta encontra-se na parte frontal inferior do fogão
2. Pressione a haste branca que se projeta. Deverá ouvir-se um «clique».
3. Se não se ouvir nenhum clique, o alarme é acionado pelo sensor de fecho da porta do compartimento de combustão ou da porta do depósito de pellets; verifique se, ao fechar estas duas portas, o botão de pressão está bem em contacto e se se ouve um clique.
4. Mantenha premido o botão de ignição do comando à distância até que o texto «Limpeza final» apareça
5. Aguarde cerca de 10 minutos até que o fogão termine o seu ciclo de limpeza
6. Assim que a indicação «Off» aparecer no comando à distância, pode reiniciar o fogão