

O alarme AL 08 - NO DEPRESS aparece nas salamandras a pellets KLOVER se a corrente de ar na chaminé for insuficiente ou se a portinhola do reservatório de pellets tiver sido deixada aberta.

## Resolução

1. Verificar se a porta do reservatório de pellets (existe um sensor de contacto ) está bem fechada e se o vedante está em bom estado e bem assente.
2. Verificar se os 2 ímanes redondos que seguram a porta do reservatório de pellets estão em bom estado e se nada está preso neles (o que poderia impedir o fecho correto da porta).
3. Verificar se a porta do cinzeiro está corretamente fechada e trancada.
4. Verifique se a entrada de ar na parte de trás do fogão não está bloqueada.
5. Prima e mantenha premido o botão de ignição do telecomando até aparecer o texto "Limpeza final".
6. Aguardar cerca de 10 minutos para que o recuperador termine o seu ciclo de limpeza.
7. Limpar o aparelho: esvaziar as cinzas, limpar o braseiro e aspirar.
8. Logo que apareça "Off" no telecomando, pode voltar a ligar o fogão.

## Num recuperador

Certifique-se de que o recuperador está bem assente na sua calha de serviço. Empurre-o para o interior da chaminé e aperte os 2 manípulos até ao limite.

## Se a solução anterior não resultar:

O pressostato não está a detetar a pressão correta quando o aparelho está a funcionar, o que pode indicar que um componente da fornalha se abriu ou não fechou completamente, ou que a chaminé está bloqueada. Mandar verificar ou limpar a chaminé por um limpa-chaminés local.