

O alarme AL 12 - NETT. PT PANN aparece nos fogões de peletização KLOVER quando o cadinho de auto-limpeza não funciona: ou quando o fogão está ligado ou desligado.

## Resolução

1. Verificar se a porta da caixa de incêndio está devidamente fechada (está presente um sensor de contacto ). Verificar se está correctamente posicionado.
2. Verificar se o cadinho está limpo
3. Manter premido o botão de ignição no telecomando até aparecer o texto "Limpeza final".
4. Esperar cerca de 10 minutos até que o fogão tenha terminado o seu ciclo de limpeza
5. Limpar o aparelho: esvaziar as cinzas, limpar o braseiro e aspirar
6. Assim que "Desligado" aparecer no controlo remoto, pode reiniciar o aquecedor