

# Quando devo substituir a junta do meu fogão?



As vedações da porta e do vidro dos fogões a lenha são peças de desgaste. Com o tempo, perdem a capacidade de vedar o seu fogão. Aparecerão sinais de desgaste.

## Como reconhecer estes sinais?

Os sinais mais comuns de desgaste são os seguintes:

1. A junta começa a desgastar-se e a desintegrar-se
2. O vidro do recuperador está a ficar preto devido à fuligem (já não é hermético)
3. O recuperador consome mais lenha do que o habitual (aumento da corrente de ar).

Se tiver algum dos problemas acima referidos, deve substituir imediatamente a junta da porta/vidro.

## Como é que se substitui a junta da porta?

De um modo geral, o processo é bastante simples. Tudo o que tem de fazer é :

1. Retirar a junta da porta antiga com uma chave de fendas
2. Raspar a cola antiga com uma chave de fendas para remover o máximo de resíduos possível
3. Aspirar os resíduos de cola
4. Meça o comprimento exato do vedante e corte-o com um cinzel
5. Colocar a cola térmica Magic Feu na ranhura onde vai colar o novo vedante
6. Colocar o novo vedante Magic Feu à volta da ranhura onde aplicou previamente a cola térmica
7. Deixar a porta fechada durante cerca de 12 horas para que a cola térmica seque.

Os vedantes de porta Magic Feu são fornecidos com um tubo de cola térmica como padrão. Isto evita que tenha de comprar os 2 itens separadamente.

## Como é que substituo a junta de vidro?

A junta de vidro depende do fabricante. Cada fogão a lenha é diferente. Para mais informações, contacte-nos.

ART\_2953\_ART

ART\_2941\_ART

ART\_2943\_ART