

# Comunicación de las compuertas de ventilación - E1000.10



La alarma E1000.10 aparece en las estufas de pellets Rika cuando se interrumpe la comunicación entre las compuertas de aire y la placa base.

## Resolución

1. Deje que la estufa se enfríe y desenchufe la fuente de alimentación
2. Interrumpir la alimentación durante al menos 10 segundos
3. Restablecer el suministro de energía
4. Si el error se repite, hay que llamar a un técnico. El error "Fallo de comunicación" también puede ser causado por una rotura de cable o un cortocircuito