

# Carte mère dérangement communication - E00040000.10



L'alarme E00040000.10 apparaît sur les poêles à pellets Rika lorsque la connexion de la carte mère avec l'écran tactile est interrompue.

## Résolution

1. Laissez le poêle refroidir et débranchez la prise de courant
2. Interrompez l'alimentation électrique du fourneau pendant au moins 10 secondes
3. Rétablissez l'alimentation électrique du poêle

En cas de nouvelle apparition de l'erreur, l'intervention d'un technicien est nécessaire. L'erreur « Dérangement communication » peut également être causée par une rupture de câble ou un court-circuit.