

# Begrenzer / Oververhitte kachel - E00020000.10 / E00020000.08



Het alarm E00020000.10 / E00020000.08 verschijnt op de Rika pelletkachels wanneer er overmatige warmteontwikkeling is in het toestel door onvoldoende convectie.

## Resolutie

1. Laat de kachel afkoelen
2. Ontkoppel de stroomtoevoer
3. Controleer of alle convectie- en luchtopeningen vrij zijn.

Afhankelijk van het model:

1. Controleer de werking van de convectieventilator in de regelstand
2. In het menu, INSTELLINGEN -> MULTIAIR VENT. In het menu, INSTELLINGEN -> MULTIAIR FAN, zet u de graad en het vermogen van de ventilator op AUTO.
3. Ontgrendel/druk de veiligheidsthermostaatknop aan de achterkant van de kachel in.